換気扇取付金具 BX-L 取扱説明書

このたびは日東製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この説明書をよくお読みの上、 正しくお使いください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

本製品は盤用ボックス BA-L, SA-L に換気扇を取り付ける為の金具です。ボックスに穴加工無しで取り付けが可能です。

注 意


- ・換気扇取り付けの目的以外では使用しないでください。
- ・ファンベース取り付けの際、換気口を利用して確実にネジ止めしてください。取り付けが不完全な 場合、ファンベースが落下し、機器の故障やケガの原因となる可能性があります。
- ・換気扇取り付けの際は、換気扇取扱説明書の注意事項を必ずお読みください。

1. 製品及び付属品一覧

部品名	個数	BX-L	BX-L80KL	BX-L120KL	部品名	個数	BX-L	BX-L80KL	BX-L120KL
ファンベース	1	0	0	0	で高 コンセント付き Pコート	1		_	0
気 ホルダー	2	0	0	0	ママンガーガード	1	_	0	0
	2	0	0	0	トラス小ネジ M4-35	4	_	0	0
取扱説明書 BX-L	1	0	0	0	回転物注意ラベル	1	_	0	0
□80 換気扇 (コンセント付き)	1		0	-	換気扇取扱説明書 PF-○○○	1		0	0
□120 換気扇	1	_	_	0					


2. 取付方法

- 1) 換気扇取付金具は、BA-L, SA-L の扉及びボデー側面にある換気口を利用して取り付けてください。 取り付け位置は、裏面のテンプレートをご利用頂くと便利です。
 - ①換気口に、ホルダーをボックス内面より引掛けます。
 - ②付属の皿小ネジ(M4×10)を利用して、ファンベースを固定します。




<ファンベースの外形寸法>

	W	Н
BX-L80, BX-L80KL	96	87
BX-L120, BX-L120KL	136	127




2) 取り付けたファンベースに、下図のように換気扇を取り付けてください。



注意

- ・換気扇取扱説明書は必ずお読みください。
- ・換気扇取扱説明書に従った使用をしない場合、 換気扇の故障やケガの原因となる可能性があります。
- ・フィンガーガードは必ず取り付けてください。ケガの原因となります。

※ボデーに取り付ける際、基板取り付け用ボルトと 干渉する場合は、トラス小ネジ3本で換気扇を取り付けてください。



3. 取付け時必要寸法

ファンベースを取り付ける際には右図に記載の寸法が必要となります。

図1…ファンベース取付け時

図2…ファンベース+同梱の換気扇取付け時

4. テンプレート



盤用換気扇(パネルファン)低騒音タイプ(ロースピード) 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 (この説明書は、必ず保管しておいてください。)

安全のための注意事項

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し 正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用 ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

危険

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。

1 注 意 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、 及び物的損害だけの発生が想定される場合。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■換気扇に対するご注意

Æ 注 意



けがの恐れがあります。

- ガードを外さないでください。
- ・ファン回転部に指や異物などを絶対に入れないでください。
- ・保守・点検作業は定期的に行い、必ず電源を切り換気扇の羽根が停止した事を確認してから行ってください。

注) 付属の警告表示ラベル(回転物注意) を換気扇近傍の筐体に貼付けてください。

■使用上のご注意

(!> 危険

- ・本器の故障が原因で人命並びに社会的に重大な影響を与える恐れがある場所には使用しないでください。
- 定格電圧でご使用ください。使用電圧は定格電圧の±10%以内です。電源電圧が変動した場合でも使用電圧を 超えないようにしてください。故障・感電・火災等の原因となります。

<u>(1)</u> 注意

- ・保守・点検は専門知識を有する人が定期的に行ってください。
- ・換気扇は精密機器ですので振動・衝撃等を与えないでください。振動・衝撃等により異常音が発生したり、 寿命を短縮することになります。
- ・屋外での使用はお避けください。雨が当たると故障原因になります。
- ・次のような場所では使用しないでください。故障・感電・火災等の原因となります。
 - 高温・高湿となる場所 腐食性ガスのある場所 可燃性ガスのある場所 極度に塵埃やオイルミストが多い場所
 - 振動、衝撃のある場所 ノイズ、電界、磁界の強い場所 • 塩分を多く含んだ環境 • 水滴のかかる場所

■施工上のご注意

注 意

- ・電気工事(取付・施工)は有資格者が行ってください。
- ・分解・改造やフレーム等の本体へ穴開け等の二次加工はしないでください。故障・感電・けが等の原因となります。
- ・ファンの取付は適正な締付トルクで行ってください。変形・故障の原因となります。
- ・リード線が換気扇にまきこまれないように、結束バンドで固定してください。感電や焼損する恐れがあります。
- ・本体アース部を利用してアース接続を行ってください。感電の恐れがあります。

(イラスト/はPF-120L)

■仕様


樹脂製ファンシリーズ・低騒音タイプ(ロースピード)(フレーム:アルミダイキャスト、羽根:ガラス繊維入ポリカーボネート樹脂)

品名記号	外开	肜寸法(r	nm)	定格電圧	定格周波数	最大風量	最大静圧	定格電流	起動電流	入力	回転速度	使用温度	騒音(A特性)	質量	入力端子
四石配方	Ш	タテ	フカサ	(V)	(Hz)	(m ³ /min)	(Pa)	(A)	(A)	(W)	(min ⁻¹)	(°C)	(dB)	(kg))()] 3m]
PF-121CL	120	120	25	AC100	50/60	1.4/1.7	32/31	0.14/0.12	0.15/0.14	105/00	2250/2600	_10~,±60	約33/37	約0.31	2端子
PF-121CL-2	120	120	23	AC200	30/00	1.4/ 1.7	32/31	0.08/0.07	0.09/0.08	10.5/ 9.0	2230/2000	-10.4+00	利333/37	州切し.3 I	241117
PF-121L	"	"	38	AC100	,,	1.9/1.8	34/27	0.11/0.10	0.15/0.14	8.0/7.5	2100/2100	"	約33/32	約0.53	"
PF-121L-2	"	,	30	AC200	"	1.5/ 1.0	34/21	0.07/0.06	0.09/0.08	0.07 7.3	2100/2100	"	ポリ33/32	小り0.00	
PF-150L	172	150	"	AC100	"	2.8/3.2	43/58	0.11/0.11	0.26/0.26	10/10	1400/1650	_10~,±70	約33/39	約0.86	,,
PF-150L-2	1/2	130		AC200	"	2.0/ 3.2	43/30	0.061/0.053	0.14/0.13	10/10	1400/1030	-10.4+70	ポリンジ/ ンラ	M30.00	"
PF-185L	180	180	65	AC100	"	5.0/5.8	44/62	0.25/0.25	0.60/0.60	15/15.5	1450/1700	-10+50	約42/48	約2.0	リード線
PF-185L-2	100	100	05	AC200	"	3.0/ 3.6	44/02	0.10/0.10	0.23/0.23	14/14	1430/1700	-10.0+30	市542/40	ポリ 2.0	ソード級

- 注1) 定格電圧は単相です。
- 注2) 絶縁抵抗は常温、常湿においてDC500Vメガーにて100MΩ以上(PF-185Lは10MΩ以上)、絶縁耐圧は常温、常湿においてAC1500V 1分間異常なしです。


■各部名称

主な付属品 ・フィンガーガード



■風量−静圧特性

50




40 30 50Hz 静圧(Pa) 20 10 0 6 1 風量(m³/min) PF-121L • PF-121L-2

80 60 静圧(Pa) 40 20 50Hz 4.0 6.0 風量(m³/min) 2.0 8.0

PF-185L-PF-185L-2

■取付寸法図



		PF-121(C)L PF-121(C)L-2	PF-150L PF-150L-2	PF-185L PF-185L-2		
摘要		⊠ A	⊠ B	図 A ^注		
	а	116	_	174		
寸	b	104. 8	_	152. 7		
法	С	136	_	201		
(mm)	d	116	_	167		
	е	4. 5	_	5. 5		


注)PF-185L, PF-185L-2の場合は吐出側例・吸込側例が 逆になりますのでご注意ください。

■参考資料

機種選定方法(選定例)

条件

- (1)制御盤キャビネット(鉄板製) 熱通過率 U=5W/m²K 外形寸法 横700×縦1000×深さ400 mm 有効放熱面積 S=2.48m2(底面積を除く)
- (2)盤内発熱量: P=400W
- (3)許容温度上昇値: △T=T2-T1=10K 最高外気温度(吸気温度): T₁=40℃ 盤内許容温度(排気温度): T2=50℃
- (注)制御盤キャビネット(鉄板製)の熱涌過率Uは5~6W/m2K が目安であるが、例としてU=5W/m2Kとする。



選定目安

- ●グラフによる選定
- ① 盤内発熱量 P=400[W]から許容温度上 昇値 ΔT=10[℃]との交点 Aを求めます。
- グラフのA点を起点として横軸に平行な 線を右側のグラフまで引き、有効放熱面 積S=2.48[㎡]との交点Bを求めます
- ③ グラフのB点より垂直な線を引き、必要 風量QF=約1.4[m³/min]が求められます。
- ●計算式による選定

必要風量QF

$$QF = \frac{1}{20} \left[\frac{P}{\Delta T} - U \times S \right] [m^{2}/min]$$

$$= \frac{1}{20} \left[\frac{400}{10} - 5 \times 2.48 \right]$$

$$= \frac{1}{10} \left[4(m^{2}/min) \right]$$

$$= \frac{1}{10} \left[4(m^{2}/min) \right]$$


上式において制御盤キャビネットの表 面積が小さい場合は、S=0として簡単 に必要風量QFを求めることができます。

$$QF = \frac{P}{20 \times \Delta T} [m^3/min]$$




必要風量GFを2倍し、最大風量がその値以上の盤用換気扇を選定します。 $Q_{\text{E}} \times 2 = 1.4 \times 2 = 2.8 \text{ m}^3/\text{min}$

最大風量が2.8[m³/min]以上の盤用換気扇を選定してください。



■上手な使用方法

1. 筺体には必ず通風口(排気口、 吸気口)を設けてください。



3.ファンの排気口または吸気口に

障害がある場合、風量が著しく


低下したり、騒音の原因にもなり

2. ファンの近くでの 漏れが多い

と肝心な発熱部分にあまり風が

流れなくなることがあります。

4. 通風路の設定により筐体内の 風速分布が不均一になると、 局部的に温度が高くなります。



注)風向、ファン回転方向は、ファン側面に表示してあります。

最大風量


ファンの前後に何もない所で動作させた 時、吸込口側と吐出口側の静圧差は0と なり、風量は最大になります。このとき の風量を最大風量といいます。

最大静圧

ファンの吐出口側に密閉した箱を取付け た状態で動作させた時、吸い込む量と漏 れる量はつり合って風量は0となり、静 圧は最大になります。このときの静圧を 最大静圧といいます。

風量一静圧特性

ファンの特性は風量一静圧特性によって 表され、ファンは風量一静圧特性とシス テムインピーダンス(空気の流れを妨げ る抵抗) 曲線との交点で動作します。こ の交点を動作点といい、このときの風量 を動作風量(Q1)といいます。静圧が0の ときの風量が最大風量、風量が0のとき の静圧が最大静圧となります。



(ご注意)

- ①盤用換気扇は制御盤キャビネット内部の通風抵抗により風量が低下するため、最大風量で動作しません。制御盤 キャビネットによって異なりますが、目安として最大風量の1/2程度で動作すると仮定しての選定です。尚、フィ ルタがある場合にはさらに抵抗が大きくなりますので、選定には十分な余裕をもってお選びください。
- ②本器は連続運転が標準です。経済的な省エネ運転をする場合は、日東盤用温度調節器[パネルサーモ]PT-40A等と 組み合わせてご使用ください。

施工業者名

年 施工年月日 月 \Box TEL

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。 また、ご不明な点がありましたら弊社技術相談室にお問い合わせください。

この取扱説明書の内容は2007年3月現在のものです。



技術相談室/愛知県愛知郡長久手町蟹原2201番地 TEL. 0561 (64) 0152 http://www.nito.co.jp 〈再生紙を使用しています〉

B893418922